

## Prenosiva mini klima - Uputstvo za upotrebu

Molimo da pažljivo pročitate i pratite instrukcije navedene u ovom uputstvu



Hladi



Prečišćava



Aromaterapijsko  
dejstvo



7 LED svetla



### Funkcije:

Multifunkcionalni rashladni uređaj za korišćenje u unutrašnjim prostorijama.

- **Hlađenje** - snižava temperaturu u prostoriji i do 10 stepeni niže.
- **Hidrira** - poseduje naprednu tehnologiju sa nano česticama za prečišćavanje i vlaženje vazduha - zaboravite na suv vazduh u svom domu!
- **Aromaterapijsko dejstvo** - uz adekvatnu kombinaciju sa eteričnim uljima vrši funkciju osveživača vazduha i pruža lekovito dejstvo!

### Mere bezbednosti i opreza:

1. Uređaj je isključivo namenjen za kućnu/kancelarijsku upotrebu.
2. Nikako ne prenositi uređaj dok je napunjen vodom. Određena količina vode može ostati u uređaju čak i kada je rezevoar ispražnjen.
3. Koristite običnu ili destilovanu vodu.
4. Molimo da se pridržavate instrukcija za održavanje uređaja navedenih u ovom uputstvu, odeljak "Održavanje".
5. Ukoliko dođe do prolivanja vode iz uređaja ili curenja, isključite uređaj, zatim ga ispraznite i ostavite da se osuši 24h. Nakon toga, možete ga ponovo koristiti.
6. Uređaj držite podalje od sunčeve svetlosti - nemojte vršiti direktno izlaganje suncu.

7. Ne koristite uređaj u kontinuitetu duži vremenski period kako ne bi došlo do preopterećenja. Povremeno ispraznite rezervoar, uključite uređaj i podesite izduvavanje na najveću brzinu. Ovo će pomoći da se filter i unutrašnjost uređaja brzo osuše.
8. Koristite originalni USB kabl.
9. Nemojte dodirivati izvor napajanja ili USB kabl mokrim rukama.
10. Isključite uređaj iz struje kada ga čistite ili pomerate.
11. Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote ili drugih električnih uređaja.
12. Ne postavljajte uređaj na mestima gde ga je lako zakačiti ili oboriti.
13. Ne postavljajte strane objekte u uređaj.
14. Ne prekrivajte uređaj.
15. Uverite se da prednji i zadnji filter nisu blokirani drugim predmetima.
16. Ne okrećite uređaj naopako.
17. Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
18. Ne postavljajte uređaj u blizini zapaljivih izvora.
19. Prodavac i proizvođač ne snose odgovornost za štetu nastalu kršenjem navedih mera bezbednosti u ovom uputstvu, kao ni u slučaju nepravilnog korišćenja uređaja (pratite korake navedene u ovom uputstvu).
20. Filter u ovom uređaju je zamenjiv i dizajniran specijalno za ovaj proizvod.
21. Uređaj mora biti postavljen na ravnu površinu prilikom rada. Pomeranje ili naginjanje proizvoda mogu izazvati curenje.
22. Proverite rezervoar pre dopunjivanja - prerano dodavanje vode može prouzrokovati prelivanje vode iz rezervoara što može dovesti do curenja i prosipanja.
23. Ukoliko pomerate ili premeštate uređaj isključite napajanje i vodite računa o prosipanju vode ukoliko je rezervoar i dalje napunjen.
24. Za najbolje rezultate koristite hladnu vodu - što je voda hladnija, vazduh koji izlazi će biti hladniji.
25. Deca mogu koristiti uređaj samo uz nadzor odrasle osobe odnosno odgovornog lica. Ne preporučuje se rukovanje uređajem deci mlađoj od 8 godina. Uređaj nije namenjen za igru i ne sme se koristiti u te svrhe.
26. Deca starosti od 8 i više godina, osobe sa smetnjama u razvoju ili nedostatkom iskustva i znanja o rukovanju uređajem, mogu koristiti ili čistiti uređaj samo uz nadzor odrasle osobe odnosno odgovornog lica.
27. Ukoliko je naponski kabl ili adapter oštećen nikako nemojte koristiti - poručite zamenski deo. Prodavac ne snosi odgovornost za štetu nastalu korišćenjem oštećenih kablova ili adaptera.

## **Odlaganje proizvoda:**

Čuvajmo našu planetu! - Nakon iskorišćenog veka trajanja proizvoda, odložite ga u skladu sa propisanim merama za recikliranje kako bismo izbegli potencijalnu štetu po životnu okolinu usled nekontrolisanog odlaganja otpada.

## **Održavanje:**

1. Preporučujemo čišćenje rezervoara za vodu najmanje jednom sedmično - iznutra i spolja.
2. Koristite neabrazivna sredstva za čišćenje poput mekane krpe i razblaženog sredstva za pranje posuđa.
3. Isključite uređaj iz napajanja pre čišćenja.
4. Za najbolje rezultate preporučujemo zamenu filtera svakih 6 meseci.

## **Uključivanje uređaja:**

1. Postavite uređaj na ravnu površinu.
2. Otvorite rezervoar i napunite ga vodom. Preporučujemo korišćenje bokala ili uske čaše za sipanje vode.
3. Povežite USB kabl sa izvorom napajanja (adapter ili utičnica). Zatim utaknite USB kabl u uređaj.

**Napomena:** USB kabl možete uključiti i u kompjuter kao izvor napajanja.

## **Korišćenje uređaja:**

1. Pritisnite dugme "ON/OFF".
2. Podesite način hlađenja pritiskom na predviđen taster (fen). Možete odabrati slabo, srednje ili jako izduvavanje. Svetlo pored dugmeta pokazuje koji ste način rada odabrali.
3. Izaberite željeno osvetljenje pritiskom na taster za svetlo. Odaberite jedno od ponuđenih 7 LED svetla: plavo, crveno, belo, plavo-zeleno, ljubičasto, žuto, zeleno ili neizmjenično svetlo.
4. Kada želite da isključite uređaj ponovo pritisnite dugme "ON/OFF".

**Napomena:** preporučujemo da bar 5 minuta pre isključivanja uređaja podesite način rada na najjače kako bi se uređaj lakše osušio iznutra nakon isključivanja.

**Nedovoljno vode u uređaju:** kada je količina vode u uređaju nedovoljna za rad, rezervoar će blinkati u trajanju od 3 sekunde svakih 60 sekundi. Nakon što dopunite rezervoar uređaj će ponovo normalno svetleti.

### **Saveti:**

1. Postavite uređaj na neku visoku površinu poput stola, radnog stola ili radne površine. Ovo je najbolji način da ohladite svoj lični prostor u brzom periodu.
2. Za najbolje rezultate ostavite filter da absorbuje vodu bar 3 minuta nakon punjenja rezervoara a pre uključivanja uređaja.
3. Trudite se da boravite u blizini uređaja. Za najbolji osećaj hlađenja sedite ispred uređaja.
4. Uređaj će raditi nesmetano 6-8h uz jedno punjenje rezervoara na odabranom načinu rada "Slabo izduvavanje".

### **Pražnjenje rezervoara:**

1. Polako pritisnite pomoćni deo za skidanje prednjeg filtera i povucite na dole suprotno od uređaja. Odložite ga sa strane.
2. Uhvatite unutrašnji filter, blago podignite i pažljivo izvucite iz uređaja.
3. Otvorite rezervoar i zadržite poklopac gore. Blago nagnite uređaj kako biste ispraznili vodu iz rezervoara.
4. Nakon što je sva voda istekla vratite uređaj u uspravan položaj te pažljivo vratite filter u uređaj.
5. Vratite prednji filter na uređaj ponovnim pritiskom na pomoćni deo.
6. Koristite suhu krpu da obrišete višak vode koji se može naći u uređaju ili na bazi.

### **Zamena filtera:**

Preporučuje se zamena filtera na svakih 6 meseci ili ranije, po potrebi.

Poručite telefonom na 0645070371 ili putem viber/whatsapp chata.

Radno vreme: pon-ned 09-17h.